

Комплектация:

- Защитная упаковка
- Инкубатор
- Шнур питания
- Инструкция

Начало эксплуатации:

- Проверьте ваше устройство перед первым включением
- Установите панели и лотки для яиц
- Установите температуру
- Можно приступать к использованию вашего инкубатора

Проверка инкубатора перед первым включением:

- Соедините шнур питания на задней панели инкубатора и подсоедините его в сеть.
- Нажмите кнопку питания на инкубаторе
- Откройте крышку инкубатора и наполните емкости для воды

Установка температуры:

- Нажмите однократно на кнопку SET
- Далее при помощи кнопок + и - выберете нужную температуру
- Еще раз однократно нажмите кнопку SET для выхода из настроек
- Долгое нажатие и удерживание кнопки SET позволяет войти в режим настройки переворота лотков для яиц. (Заводская установка для переворота яиц - 120минут, т.е. автоматический переворот включается на 10 секунд каждые 120 минут).
- Заводская настройка температуры выставлена на 38°C

Использование инкубатора:

- Проверьте перед первоначальным использованием работу всех функций (нагрев, переворот, питание, и т.п.)
- Обратите внимание на время переворота яиц и интервалы

-Наполните один или два канала для воды основываясь на локальном уровне влажности

-Закройте крышку и включите питание инкубатора

-Следите за уровнем влажности во время использования и подливайте воду по мере необходимости (как правило раз в четыре дня)

-Не забывайте что на последней стадии рекомендуется достигнуть максимальную влажность для облегчения вылупа и обмягчения скорлупы. Для этого необходимо заполнить водой оба лотка.

-Вы никогда не должны открывать крышку когда птенцы начали вылупляться, во избежании потери влажности. Иначе скорлупа может просохнуть и птенцам будет крайне сложно расколоть такую скорлупу.